

[uk] Інструкція з використання 3

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
DEUTSCHLAND

uk
9000523155 (A)

www.bosch-home.com



BOSCH
Invented for life

Зміст

Правила техніки безпеки	5
Ваша нова варильна панель	7
Конфорки	8
Ручне запалення	8
Захист від витікання газу	9
Вимкнення конфорки	9
Рівні потужності	9
Індикатор увімкнення та залишкового тепла	10
Захист від перегрівання	10
Блокування від увімкнення дітьми	10
Застереження	11
Посуд, придатний до використання	12
Пательня вок	12
Приладдя	12
Додаткова решітка для пательні вок	12
Додаткова решітка для кавоварки	13
Поради з приготування страв	13
Поради з використання	14
Очищення та догляд	15
Очищення	15
Миючі засоби та пристосування, які не можна використовувати	15
Догляд	16
Несправності	17
Робочі показники індикаторів та повідомлення про помилки	18
Сервісний центр	19
Умови гарантії	19
Упаковка та старі прилади	19
Утилізація відходів з дотриманням вимог охорони довкілля	19

Шановні покупці!

Дякуємо за ваш вибір і довіру до нас. Цей практичний, сучасний та функціональний електроприлад виготовлено з матеріалів найвищого гатунку, які пройшли суворий контроль якості під час усього процесу виробництва та ретельні випробовування, щоб задовольнити всім вашим потребам під час приготування їжі.

Не виймайте прилад із захисної упаковки до моменту його монтажу.

Будь ласка, ознайомтеся з цією інструкцією перед монтажем та використанням приладу. Інформація, що міститься в ній, украй важлива для правильного використання варильної панелі та, що ще важливіше, для вашої безпеки.

Упаковку приладу було виготовлено тільки з тих матеріалів, які необхідні для забезпечення ефективного захисту приладу під час транспортування.

Ці матеріали підлягають вторинній переробці, завдяки чому зменшується їх негативний вплив на довкілля. Запрошуємо вас також посприяти захисту довкілля, дотримуючись наступних порад:

- помістіть упаковку у відповідний контейнер для збору відходів;
- перед утилізацією приладу, що відслужив свій термін, зробіть його непридатним для використання; запитайте в місцевих органах влади адресу найближчого пункту прийому вторинної сировини та здайте туди свій прилад;
- не зливайте використану олію у мийку; вилийте її в закриту посудину та віднесіть до пункту прийому або, якщо такого немає, помістіть цю посудину у контейнер для сміття (звідти вона потрапить на обладнане звалище; це, мабуть, не є оптимальним варіантом, але так можна запобігти забрудненню води).

ВАЖЛИВО!

Якщо, всупереч нашим сподіванням, прилад є пошкодженим або не відповідає передбаченим вимогам якості, просимо вас якнайшвидше повідомити нам про це. Щоб гарантія залишалась дійсною, не слід вносити у прилад зміни та використовувати його невідповідним чином.

Правила техніки безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію. Тільки після цього можна ефективно та безпечно користуватися приладом.

Усі роботи, пов'язані з монтажем, початковим налаштуванням та переналаштуванням для використання з іншими типами газу, повинен виконувати сертифікований спеціаліст із дотриманням усіх норм і законодавства в даній області та вимог місцевих газо- та електропостачальних компаній. У разі потреби переналаштувати варильну панель для використання з іншими типами газу рекомендується звернутися до нашого сервісного центру.

Перед початком монтажу нової варильної панелі переконайтеся, що він буде виконуватися з дотриманням інструкцій з монтажу.

Даний прилад можна встановлювати тільки в добре провітрюваному приміщенні з дотриманням діючих правил та вимог щодо вентиляції. Даний прилад не можна приєднувати до димаря для відведення димових газів.

Даний електроприлад розрахований тільки на побутове використання і не пристосований для промислового використання. Даний прилад не можна встановлювати на яхтах та в автокемперах.

Приміщення, в якому розміщується прилад, повинне бути обладнане діючою вентиляцією, що відповідає нормам.

Не створюйте поблизу приладу протягів. Конфорки можуть згаснути.

На заводі даний прилад налаштовано на тип газу, вказаний у таблиці з характеристиками. У разі необхідності переналаштування зверніться до інструкції з монтажу.

Не виконуйте робіт усередині приладу. У разі необхідності зверніться до нашого сервісного центру.

Зберігайте інструкції з експлуатації та монтажу та передавайте їх разом з приладом у разі його переходу до іншого власника.

У разі виявлення будь-якого пошкодження приладу не підключайте його до електромережі. Зверніться до нашого сервісного центру.

Поверхні варильних панелей під час використання нагріваються. Будьте обережні. Не дозволяйте дітям наближатися до варильної панелі.

Користуйтеся даним приладом тільки для приготування їжі і ніколи не використовуйте його для опалювання.

Перегріті жир та олія швидко займаються. Не відходьте від варильної панелі під час нагрівання жиру або олії. Якщо вони займуться, не заливайте вогонь водою. Існує небезпека отримання опіків! Закрийте посуд кришкою, щоб перекрити доступ кисню до вогню, та вимкніть конфорку.

У разі несправності відключіть прилад від електромережі та системи газопостачання. Для проведення ремонту зверніться до нашого сервісного центру.

Якщо якась ручка не обертається, не намагайтеся прикласти до неї зусилля. Негайно зверніться до нашого сервісного центру для проведення її ремонту або заміни.

Не встановлюйте на газові та електричні конфорки деформований, нестійкий посуд, щоб запобігти його випадковому перевертання.

Не використовуйте для очищення варильної поверхні пароочищувачі. Існує небезпека ураження електрострумом!

Даний прилад відноситься до класу 3, згідно з нормою EN 30-1-1 для газових приладів: «Вбудована техніка».

Не зберігайте біля даного електроприладу або під ним хімічні корозійні засоби, легкозаймисті матеріали або нехарчові продукти та не користуйтеся ними та парою поблизу від нього.



Даний прилад не призначено для використання особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями та особами, яким бракує досвіду або знань, включаючи дітей, якщо вони не знаходяться під доглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або не отримали від неї інструкцій щодо експлуатації приладу.

Не лишайте працюючий прилад без нагляду.

Малюнки, наведені в даній інструкції, є орієнтовними.

Виробник не несе відповідальності в разі невиконання положень, що містяться в цій інструкції.

Ваша нова варильна панель



- 1 Решітки
- 2 Ручки управління
- 3 Економічна конфорка потужністю до 1,1 кВт
- 4 Стандартна конфорка потужністю до 1,9 кВт
- 5 Конфорка підвищеної потужності, до 2,8 кВт
- 6 Подвійна конфорка потужністю до 4,25 кВт
- 7 Головний вимикач
- 8 Вимикач блокування від увімкнення дітьми
- 9 Індикатори увімкнення конфорок

Газові конфорки

Використання

Прилад налаштований на заводі так, що при першому підключенні автоматично активується блокування від увімкнення дітьми. Щоб відключити блокування від увімкнення дітьми, утримайте вимикач блокування від увімкнення дітьми натиснутим кілька секунд, доки не засвітиться індикатор головного вимикача. Після цього варильна панель готова до використання. У разі відключення електроенергії або зменшення напруги та подальшого поновлення подачі енергії блокування від увімкнення дітьми вмикається автоматично.

Біля кожної ручки управління є позначення конфорки, якою вона керує (мал. 1).


Мал. 1




Мал. 2



Мал. 3



Для правильного використання приладу необхідно переконатися, щоб решітки та всі деталі конфорок були правильно встановлені (мал. 2-3-4).



Мал. 4

Запалення конфорки


Увімкніть прилад за допомогою головного вимикача, засвітиться індикатор головного вимикача. Далі поверніть ручку обраної конфорки ліворуч (проти годинникової стрілки) у потрібне положення. Автоматично запалиться полум'я, і засвітиться індикатор конфорки.

Якщо після натискання головного вимикача не вдається увімкнути жодної конфорки, прилад автоматично вимикається за три хвилини.

Якщо під час роботи конфорки полум'я гасне (наприклад, під дією протягу), прилад запалює конфорку автоматично.

Якщо повторне запалювання не відбулося (наприклад, через рештки продуктів на пальнику), подача газу на цю конфорку припиниться й індикатор відповідної конфорки блиматиме. Поверніть ручку управління в положення 0 і перевірте, чи можна усунути несправність, користуючись таблицею на сторінці 18.

Захист від витікання газу



Дану варильну панель оснащено електронним захистом від витікання газу (термопарою), який запобігає виходу газу в разі, коли конфорки випадково згасають. Щоб переконатися в тому, що ця систему активовано, увімкніть конфорку як звичайно.

Захисним пристроєм оснащено всі конфорки! Якщо полум'я згасне (наприклад, буде залите рідиною), подача газу на конфорку припиниться.

Вимкнення конфорки

Застереження

Після приготування їжі поверніть усі ручки у положення 0 і вимкніть прилад за допомогою головного вимикача. Головний індикатор згасне.

Після 6 годин роботи прилад автоматично вимикається. Поверніть усі ручки у положення 0; прилад буде готовий до повторного увімкнення.

Рівні потужності

Положення



Конфорка вимкнена

Велике полум'я




Максимальне відкриття або потужність та електрозапалювання

Мале полум'я




Мінімальне відкриття або потужність

Ручки плавного регулювання дозволяють точно регулювати потужність від максимального до мінімального рівня, відповідно до ваших потреб.




У разі подвійних конфорок внутрішнє та зовнішнє кільця полум'я можна регулювати окремо.


Існують наступні варіанти потужності:




Зовнішнє та внутрішнє кільця полум'я мають максимальну потужність.



Зовнішнє кільце полум'я має мінімальну потужність, а внутрішнє кільце полум'я — максимальну.



Внутрішнє кільце полум'я має максимальну потужність.



Внутрішнє кільце полум'я має мінімальну потужність.

Індикатор увімкнення та залишкового тепла

Усі конфорки оснащено індикатором увімкнення та залишкового тепла, який вмикається, коли з'являється полум'я відповідної конфорки.

Після вимкнення конфорок індикатор залишкового тепла світиться, доки температура є дуже високою.

Коли конфорки охолонуть, індикатор згасне.

Захист від перегрівання

Варильна панель має систему захисту від можливого перегрівання, яка захищає електричну систему приладу.

Поверніть усі ручки управління в положення 0. Зачекайте, доки прилад належним чином охолоне й індикатор головного вимикача згасне. Тепер прилад готовий для повторного увімкнення. Швидко блимання індикаторів увімкнення конфорок припиняється або змінюється індикацією залишкового тепла.

Блокування від увімкнення дітьми



Щоб активувати блокування від увімкнення дітьми, вимкніть варильну панель головним вимикачем і утримайте кілька секунд натиснутою кнопку блокування від увімкнення дітьми, доки не засвітиться індикатор блокування від увімкнення дітьми. Тепер варильна панель не вмикатиметься.

Щоб відключити блокування від увімкнення дітьми, утримайте кілька секунд натиснутою кнопку

Застереження

блокування від увімкнення дітьми, доки не засвітиться індикатор головного вимикача. Тепер варильна панель вмикатиметься як звичайно.

Прилад не працюватиме, якщо він не підключений до електромережі або якщо постачання електроенергії припинено.

Під час використання конфорки може відчуватися слабкий посвист, що є цілком нормальним.

На початку використання варильної панелі можлива поява специфічних запахів. Це не є ознакою небезпеки або неправильної роботи електроприладу, з часом запахи зникнуть.

Через кілька секунд після вимкнення конфорки ви почувете сухе клацання. Це не є ознакою несправності, а свідчить про вимкнення системи захисту від витікання газу.

Підтримуйте максимальну чистоту. Якщо запальні свічки забруднені, електрозапалювання не зможе працювати нормально. Час від часу очищуйте їх за допомогою маленької неметалевої щітки. Майте на увазі, що запальні свічки треба берегти від ударів.

Полум'я помаранчевого кольору є нормальним. Таке забарвлення виникає в результаті присутності пилу в повітрі, розлиття рідин тощо.

Використання газової варильної панелі підвищує температуру та вологість у приміщенні, де її встановлено.

Треба забезпечити якісну вентиляцію кухні:

слід тримати відкритими отвори для природної вентиляції або встановити пристрій для механічної вентиляції (витяжку).

Під час інтенсивного та тривалого використання приладу може знадобитися додаткова вентиляція, наприклад відчинення вікна, або більш ефективна вентиляція, наприклад підвищення потужності механічної витяжки, якщо вона є.

У разі випадкового загасання полум'я конфорки вимкніть конфорку і не намагайтесь запалити її знову протягом принаймні 1 хвилини.

Посуд, придатний до використання



Конфорка	Мінімальний діаметр посуду	Максимальний діаметр посуду
Подвійна конфорка	22 см	
Конфорка підвищеної потужності	22 см	26 см
Стандартна конфорка	14 см	20 см
Економічна конфорка	12 см	16 см

Пательня вок



Вок є кухонним посудом, що походить з Китаю; це легка глибока кругла пательня з ручками та гласким або випуклим дном.


У воці продукти можна готувати по-різному: тушкувати, смажити в олії, готувати на повільному вогні, обсмажувати або готувати на парі. Можна сказати, що вок замінює пательню й казанок і завдяки своїй формі та розмірам дозволяє приготувати досить великі шматки продуктів.

У воці тепло розподіляється більш рівномірно та м'яко, інтенсивне тепло концентрується всередині посуду, що дозволяє готувати продукти швидше, а також витратити менше олії, що робить цей спосіб приготування їжі одним з найшвидших та найкорисніших.

Під час використання пательні вок дотримуйтесь інструкцій її виробника.

Приладдя


Додаткова решітка для пательні вок



Деякі моделі варильної панелі комплектуються наступним приладдям. Його також можна придбати у сервісному центрі.

Решітка призначена лише для використання на подвійних конфорках з посудом діаметром більше 26 см (пательнями-гриль, глиняними сотейниками тощо) і з посудом з випуклим дном.

Додаткова решітка для кавоварки




Решітка призначена виключно для використання на економічній конфорці з посудом діаметром до 12 см. Виробник не несе відповідальності, якщо ці додаткові решітки не використовуються або використовуються неправильно.

Поради з приготування страв

Конфорка	Дуже велике полум'я / Велике полум'я	Середнє полум'я	Мале полум'я
Подвійна конфорка	Відварювання, приготування, смаження, підрум'янення, приготування паєлі, азійських страв (на воці).	Розігрівання й підтримання температури: готові страви, приготовані страви.	
Конфорка підвищеної потужності	Ескалоп, біфштекс, омлет, смажені страви.	Рис, соус бешамель, рагу.	Відварювання на парі: риба, овочі.
Стандартна конфорка	Картопля на парі, свіжі овочі, густі страви з бобовими, макаронні вироби.	Розігрівання й підтримання температури: приготовані страви, приготування ніжних страв.	
Економічна конфорка	Приготування: тушковані страви, молочна рисова каша, карамель.	Розморожування і повільне приготування: бобові, фрукти, заморожені продукти.	Приготування/розтоплення: вершкове масло, шоколад, желатин.


Поради з використання

Ці поради допоможуть вам заощадити електроенергію і запобігти пошкодженню посуду:




Використовуйте посуд, розмір якого відповідає діаметру конфорки.

Не використовуйте малий посуд на великих конфорках. Вогонь не повинен торкатися боковин посуду.




Не використовуйте деформований посуд, який хитко стоїть на варильній поверхні. Такий посуд може перекинутися.

Використовуйте тільки посуд з плоским товстим дном.




Не готуйте їжу без кришки або зі зсунутою кришкою, інакше частина енергії втрачається.




Розміщуйте посуд по центру конфорки. Інакше він може перекинутися.

Не розміщуйте посуд великого розміру на конфорках, що знаходяться біля ручок управління. Ручки можуть бути ушкоджені внаслідок перегріву.



Встановлюйте посуд тільки на решітки і ніколи не ставте його безпосередньо на конфорку.

Будьте обережні під час пересування посуду на варильній панелі.




Не стукайте по варильній панелі і не ставте на неї занадто важкі предмети.

Перед використанням варильної панелі перевірте, щоб решітки і кришки конфорок були правильно встановлені.

Очищення та догляд

Очищення



Після того як прилад охолоне, очистіть його за допомогою губки, води та миючого засобу.

Щоразу після використання очистуйте поверхню деталей конфорки після того, як вона охолоне. Якщо навіть невелике забруднення (рештки продуктів, краплі жиру тощо, що запеклися на конфорці) залишити, воно пристане до поверхні, і потім його буде важче видалити. Для правильного виходу полум'я необхідно, щоб отвори та щілини конфорки були чистими.

Від пересування деякого посуду на решітках можуть лишатися металеві сліди.


Очищуйте конфорки і решітки за допомогою води та миючого засобу та протирайте їх неметалевою щіткою.

Якщо решітки оздоблені гумовими підкладками, очистуйте їх з обережністю. Підкладки можуть злетіти, і тоді решітка може подряпати варильну панель.

Завжди витирайте конфорки й решітки насухо. Присутність вологи або крапель води на початку приготування може пошкодити емаль.

Після очищення та просушування конфорок перевірте, щоб кришки були правильно встановлені на розсікачах.

Миючі засоби та пристосування, які не можна використовувати



Не пересувайте посуд по поверхні скла, це може пошкодити його. Запобігайте також падінню на скло твердих або загострених предметів. Не стукайте по пругах варильної панелі.


Не використовуйте пароочисувачі. Вони можуть пошкодити варильну панель.

Ніколи не використовуйте абразивні миючі засоби, металеві губки, загострені предмети, ножі тощо для усунення залишків їжі, що засмажилися на варильній панелі.

Якщо варильна панель має поверхню зі скла або алюмінію, не використовуйте ніж, шкребок тощо для чистки місць з'єднання з металом.

Не використовуйте ножі, шкребки та інші подібні предмети для очищення стику скла з кільцями конфорок та металевими профілями або для очищення скляних чи алюмінієвих панелей за умови їх наявності.

Догляд



Одразу витирайте рідини, що проливаються на варильну панель, це заощадить майбутні зусилля.

Піщинки, які можуть потрапити на панель, наприклад під час очищення овочів дряпають поверхню скла.




Якщо на поверхню панелі потрапив розплавлений цукор або продукти з підвищеним вмістом цукру, їх треба негайно зчистити з конфорки за допомогою шкребка для скла.

Несправності

Інколи виявлені несправності можна легко усунути. Перед тим, як звернутися до нашого сервісного центру, скористайтеся наступними порадами:


Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Загальна несправність електричної системи.	Пошкоджений топкий запобіжник. Спрацював автоматичний роз'єднувач або диференційний вимикач.	Перевірте на щитку запобіжників, чи запобіжник пошкоджено, та замініть його. Перевірте на головному електрощиті, чи не спрацював автоматичний роз'єднувач або диференційний вимикач.
Автоматичне електрозапалювання не працює.	Можливо, між свічками запалювання і пальниками потрапили рештки продуктів або миючих засобів. Пальники мокрі. Кришки конфорок неправильно встановлені. Прилад не підключений або неправильно підключений до заземлення або заземлення є пошкодженим.	Простір між свічками запалювання і пальниками повинен бути чистим. Ретельно витріть кришки конфорок. Перевірте, щоб кришки було встановлено правильно. Зв'яжіться зі спеціалістом-електриком.
Полум'я конфорки не є рівномірним.	Деталі конфорки неправильно встановлені. Щілини розсікача забруднені.	Встановіть деталі правильно. Очистіть щілини розсікача.
Газ виходить погано або не виходить зовсім.	Подача газу перекрита проміжними вентилями. Якщо газ подається з балону, перевірте, чи балон не спорожнів.	Відкрийте проміжні вентиля. Замініть балон.
На кухні відчувається запах газу.	Відкритий кран однієї з конфорок. Можливий витік газу зі з'єднання з балоном.	Закрийте всі крани. Перевірте, чи немає пошкодження у з'єднанні.
Запобіжні клапани однієї з конфорок не працюють.	Щілини розсікача забруднені.	Очистіть щілини розсікача.
Світиться індикатор блокування від увімкнення дітьми	Відновлено постачання електроенергії після його припинення або після зменшення напруги.	Відключіть блокування від увімкнення дітьми (див. стор. 10). Якщо це не усунуло проблему, зверніться до сервісного центру.

Робочі показники індикаторів та повідомлення про помилки




Активоване блокування від увімкнення дітьми.

Натисніть протягом 4 секунд вимикач, щоб увімкнути прилад.



Світиться індикатор головного вимикача.

Прилад готовий до використання.




Світиться індикатор головного вимикача та всі індикатори увімкнення конфорок.

Усі конфорки використовуються або ще гарячі.




Індикатор головного вимикача світиться, індикатор увімкнення конфорки блимає.

Пальник не може запалитися повторно (через забруднення, рештки продуктів, неправильно встановлені деталі пальника, сильний протяг).




Індикатор головного вимикача вимкнений, індикатор увімкнення конфорки блимає.

Помилка експлуатації: ручку управління повернуто в положення без попереднього вмикання головного вимикача або без вимкнення блокування. Прилад використовується довше шести годин.



Індикатор головного вимикача вимкнений, всі індикатори увімкнення конфорок блимають впереміж.

Захист від перегрівання; поверніть усі ручки в положення 0 або дайте приладу охолонути, доки згаснуть індикатори увімкнення конфорок або засвітиться індикатор залишкового тепла.



Індикатор головного вимикача вимкнений, всі індикатори увімкнення конфорок блимають впереміж.

Помилка електроніки: поверніть усі ручки управління в положення 0, увімкніть прилад повторно (натисніть головний вимикач). Якщо прилад блиматиме й надалі, зверніться до сервісного центру.

Сервісний центр


Під час звернення до нашого сервісного центру треба надати номер приладу (E-Nr.) та заводський номер (FD). Ця інформація присутня на табличці з характеристиками, що розташована в нижній частині варильної панелі, а також на етикетці в інструкції з експлуатації.

Умови гарантії

Умови гарантії визначаються представництвом нашої компанії в країні, де було здійснено покупку. Докладну інформацію ви можете отримати в пунктах продажу. Щоб скористатися гарантією, необхідно надати документ, що підтверджує покупку. Виробник залишає за собою право на внесення змін.

Упаковка та старі прилади

Утилізація відходів з дотриманням вимог охорони довкілля

Якщо на табличці з характеристиками присутній символ , дотримуйтесь наступних рекомендацій.

Розпакуйте прилад та залиште упаковку там, де її буде утилізовано з дотриманням вимог охорони довкілля.

Даний прилад відповідає вимогам директиви 2002/96/CE про електричні та електронні прилади, відомої за скороченням WEEE (waste electrical and electronic equipment).