

Кратко та просто:  
все, чого потребує Ваша  
посудомийна машина...

Перед першою використанням  
прочитайте інструкцію з монтажу та  
використання!



500 047 211 (6205) 630J

## Стисла інструкція з експлуатації Посудомийна машина

### Налаштування уставки для пом'якшення води\*

Діапазон температур в °С	Отримати значення				Значення на шкалі	A	B	C
°СН	°FH	*Clarke	mmol/l			Reset		
0-6	0-11	0-8	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-14	12-25	9-18	1,2-2,5	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
15-21	26-37	19-26	2,6-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
22-35	38-62	27-44	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Головне перед першою установкою або змінів значення вартості варт.

та користуватися цим

- Налаштування здійснюється програмою клавішу B та кнопок A і B.
- Інтервал між кнопками A і B повинен бути не менше 2 сек.
- Призначення значення B об'єднані з значенням одноступеневим (0-3). Їх значення клавіш A, B та C, жодним чином не впливають на роботу машини. Якщо значення встановлено в об'єднані значення, значення клавіш A, B та C не впливають на роботу машини.
- Якщо значення встановлено в об'єднані значення, значення клавіш A, B та C не впливають на роботу машини.

### Розміняє в аніоні (не потрібно при показанні 0!)...

	Відкрутіть кришку.		Після першого мийного циклу додати у отвір для солі цукор 1 півлітра.		Додати макс. 1,5 кг. спеці. солі (не мийний засіб!)		Закрийте кришку. Ввідроз помпи.
--	--------------------	--	---	--	---	--	---------------------------------

### Робіть знову... Додавання завантажувача при світлому показанні рівня наповнення!

	Накинути накривання 1. Підняти кришку 2.		Додати ополіскувач.		Закрийте кришку до повної фіксації!
--	--	--	---------------------	--	-------------------------------------

### Багато бруду, багато мийного засобу...

	Можливо вкрити кришку (можливо щільно).		Увага, Комбіновані продукти підходять не до кожної програми, звертайте увагу на вказівки виробника.		Додати мийний засіб.		Підкрутіть кришку, потім кришку. Щільно!
--	---	--	---	--	----------------------	--	--

### Швидко, економічно або інтенсивно...

Огляд програми	Інтенсив 70°	Нормал 65°	Еко 50°	Швидко 35°	Ополіскувач	
У цю огляд програми не можна змінити. Відповідні програми в меню приладу Ви знайдете на обслуговувальній панелі.						
Програмні дані являють собою лабораторні показники згідно європейської норми EN 50242.	Тривалість у хвилинах	115	106	140	30	19
	Споживання струму у kWh	1,70	1,45	1,05	0,70	0,10
	Споживання води у літрах	21	18	14	10	4

### Технічне обслуговування та догляд

### Для бездоганних результатів мийки...

**Фільтр...**  
доглядати,  
можливо о-  
чистити.



Повернути  
фільтрувальний  
циліндр,  
Відкрити  
фільтрувальну  
систему...



Промити  
гід  
проточною  
в водою...



Знов вставити...



Загвинтити  
фільтрувальну  
систему.  
Звернути увагу  
на  
маркування!

**Розбіркувати...**  
Відкрити  
забруднені/  
в ікладенні



Нижній  
розбіркувач  
потягнути вгору



Верхній  
розбіркувач  
в ідвинити



Промити гід  
проточною  
в водою (можливо о-  
чищеною)



Вставити  
нижній  
розбіркувач



Верхній  
розбіркувач  
міцно загвинтити

### Порушення та помічі

### Так Ви робите правильно...

#### Порушення

Запах запаху одиу машини  
Машини не працює/  
не закривається

#### Можливі причини

Під час перевірки  
програми машини  
була відкрита

#### Помічі

Закрити прилад та  
вистючити,  
або зупинити програму  
(двічі, зупинити прог.)

#### Порушення

Плоскі посуд  
знімає колір...

#### Можливі причини

Минючий засіб з  
низьким відбілювачем  
впливом...  
Дуже мало миючого засобу...

#### Помічі

Використовувати миючий  
засіб з хлорним відбілювачем.  
Звернути увагу на  
вказані виробника.

Машини не працює/  
не закривається

Немає/або дуже мало  
води  
Перезавантажити...

В ідкрито подача води.  
Підводна арматура в ідрана.  
Та без в ідвального наль оту.  
Шланг подачі не перекинут.

Молочкоподібний  
наль на посуді  
(віддається)...



Дозувати ополіскувача  
Посуду за велике (двічі,  
шпир)..  
Дозувати ополіскувача  
дуже низьке...

Збільшити або зменшити  
дозування  
згідно з інструкцією.

Посуд не достатньо  
чистий...



Посуд розкладає по  
одиночці іншим...  
Недродатньо великого  
засобу...  
Не підходить програма...  
Сильно додати забруднення...


Розкласти посуд окремо  
інструкції.  
Звернути увагу на вказані  
класи посуду.  
В ідкрити програму.  
Перезавантажити, зазначити  
по великому розкласти посуду.

Стаканні мушкетери та тусклі...

Вода дуже жорстка...  
Стаканні не можна мити у  
посудомийній машині...  
Минючий засіб не  
підходить...

Додати спеціальну соль.  
Настроїти установку  
пом'якшення води.  
Використовувати посуд,  
який можна мити у машині.  
Використовувати миючі  
засоби з бережливим впливом.

На посуді є  
плями або  
крупи від  
заліза



Фільтр не закрив...  
Фільтр проточний...  
Фільтр не потонути в  
об'єкті...  
Дуже мало води...

Помити фільтр.  
Міцно закріпити їх  
(згідно маркування).  
Помити фільтр.  
Помити ополіскувачі.  
Двічі, Машини не  
Прати.

Іржа на  
столовому  
приладді...



Столове приладді не  
достатньо стійке до  
іржі...

Використовувати столове  
Приладді, яке годиться для  
миття у посудомийній  
машині.

На наступні вказівки Ви отримаєте з  
нас пухлий з експлуатації...  
Самодопомога має сенс!

### Перевірити програму...

### Зупинити програму

- відкрити дверцята.
- натиснути гол. перемикач.
- для продовження знову вкл. гол. перемикач.
- закрити дверцята.

- відкрити дверцята.
- одночасно натиснути  
обидві кнопки  
Сброс (Reset) клавіші  
десь на 3 сек.
- закрити дверцята.



По завершенні  
програми  
через 1 літину  
швидко спливає  
горяча  
інформація заповнює  
програми

Вистючити  
машину.

### Правильно розмістити...

Посуд, який підходить для миття у посудомийній  
машині (без залишків жиру, воску, жиру, фарби,  
наль ок-етивного; віддавати в ідвальному мармеладі,  
молочні продукти та страви), розкласти згідно інструкції  
з експлуатації та перевірити, чи можна розбіркувати  
в ідвально оберегти.

