



Посудомийна машина



BOSCH

uk Інструкція з експлуатації



uk Зміст

Вказівки з техніки безпеки	4	Миття посуду	14
При поставці	4	Програмні дані	14
При установці	4	Сенсор забруднення води (Aquasensor)	14
В повсякденному використанні	4	Включення приладу	14
Якщо в дома є діти	4	Таймер	15
Блокування дверцят	4	Закінчення програми	15
На випадок несправностей	4	Вимкнення приладу	15
При утилізації	5	Припинення програми	15
Ознайомлення з приладом	5	Припинення програми	15
Панель керування	5	Зміна програми	15
В середині приладу	5	Інтенсивне сушіння	16
Пом'якшувач води	6	Технічне обслуговування та догляд	16
Установка	6	Загальний стан машини	16
Таблиця твердості води	6	Спеціальна сіль та ополіскувач	17
Спеціальна сіль	7	Фільтри	17
Використання спеціальної солі	7	Розпилювальне коромисло	17
Миючі засоби, до складу яких входить сіль	7	Зливна помпа	18
Вимкніть пом'якшувач	7	Усунення несправностей власними силами	18
Ополіскувач	8	... При включені	18
Установка регулятора подачі ополіскувача	9	... в приладі	18
Вимкнення індикатора наявності ополіскувача	9	... під час миття посуду	19
Посуд	9	... На посуді	20
В посудомийній машині не можна мити 9		Служба сервісу	21
Пошкодження скла та посуду	9	Підключення	21
Завантаження посуду	10	Вказівки з техніки безпеки	21
Вимання посуду	10	Поставка	22
Короб для посуду	10	Технічні характеристики	22
Короб для столових приборів	10	Установка	22
Складні штири	10	Підключення до каналізації	22
Миючі засоби	11	Підключення по воді	22
Завантажте миючий засіб	11	Електричне підключення	23
Комбіновані засоби для миття посуду	12	Демонтаж	23
Огляд програм	13	Транспортування	23
Вибір програми	13	Захист від замерзання (Випорожнення машини)	23
Вказівки щодо контрольних іспитів	13	Утилізація	24
Додаткові функції	14	Упаковка	24
Економія часу (VarioSpeed)	14	Старі прилади	24
Гігієна	14		
Сушіння екстра	14		

Вказівки з техніки безпеки

При поставці

- Перевірте упаковку та посудомийну машину одразу ж після отримання на предмет наявності пошкоджень, отриманих під час транспортування. Не користуйтесь пошкодженим приладом, а зверніться до Вашого поставщика.
- Утилізуйте пакувальні матеріали будь ласка належним чином.
- Не дозволяйте дітям гратися з упаковкою та її частинами. Складні картонні коробки та плівки можуть привести до задушення.

При установці

Про належну установку приладу та його приєднання до електромережі прочитайте в розділі «Установка».

В повсякденному використанні

- Використовуйте посудомийну машину лише в домашньому господарстві та за визначенним призначенням: миття домашнього посуду.
- Дітям чи особам, які не в стані керувати приладом безпечно із-за їх фізичних, сенсорних чи розумових здібностей або внаслідок браку досвіду та знань, дозволяється користуватися цим приладом лише під наглядом відповідальних осіб або після отримання від них відповідних вказівок.
- Не сідайте та не ставайте на відкриті дверцята. Прилад може перекинутися.
- Зверніть увагу на те, що установлені окремо прилади можуть втратити рівновагу, якщо короби будуть надмірно завантажені.
- Не поміщайте ніяких розчинників до машини. Це може привести до вибуху.
- Дверцята під час роботи програми відчиняйте лише обережно. Існує небезпека, що гаряча води може вибризнути із приладу.

- Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.



Попередження

Ножі та інші предмети з гострими кінцями слід класти до коробу для столових приборів вістрям донизу або горизонтально на поличку для ножів *.

* в залежності від моделі

Якщо в домі є діти

- Включайте за наявності блокування для захисту від дітей. Детальний опис Ви знайдете на обкладинці наприкінці.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом чи включати його.
- Тримайте миючі засоби та ополіскувачі в недоступному для дітей місці. Ці засоби можуть спричинити опіки в роті, глотці та очах або привести до удушенння.
- Тримайте дітей останочі від відкритої посудомийної машини. Воду із посудомийної машини пити не можна – в ній можуть ще бути залишки миючого засобу.

Захист від дітей (Блокування дверцят) *

Інформація про блокування дверцят для захисту від дітей міститься на звороті обкладинки.

* в залежності від моделі

На випадок несправностей

- Ремонт та лагодження проводяться лише фахівцями. Для цього прилад потрібно відключити від електромережі. Витягніть із розетки штепсельну вилку або вимкніть запобіжники. Водопровідний кран необхідно закрити.

При утилізації

- Приведіть прилади, які вийшли із експлуатації, одразу ж у непридатний стан, щоб уникнути небезпеки нещасних випадків в майбутньому.
- Утилізуйте прилад належним чином.



Попередження

Діти можуть зачинитися у приладі (небезпека задушення) або потрапити в інші небезпечні ситуації.

Тому: витягніть штепсельну вилку із розетки, перетніть та усуньте електрокабель. Зруйнуйте замок на дверцях так, щоб вони не зачинялися.

Ознайомлення з приладом

Панель керування та прилад всередині зображені спереду на обкладинці. Текст містить посилання на окремі пункти.

Панель керування

- 1 Перемикач ВВІМК./ВІМК.
- 2 Програмний перемикач
- 3 Клавіша СТАРТ
- 4 Таймер *
- 5 Додаткові функції **
- 6 Індикатор наявності ополіскувача
- 7 Індикатор наявності солі
- 8 Індикатор «Перевірити подачу води»
- 9 Індикатор закінчення програми
- 10 Індикатор миття

* в залежності від моделі

** Кількість в залежності від моделі

В середині приладу

- 20 Розпилювальне коромисло
- 21 Фільтри
- 22 Контеинер для спеціальної солі
- 23 Короб для столових приборів
- 24 Короб для посуду
- 25 Контеинер для ополіскувача
- 26 Камера для миючого засобу
- 27 Засувка для камери для миючого засобу
- 28 Табличка з технічними даними

Пом'якшувач води

Щоб отримати добре результати миття посуду посудомийні машині потрібна м'яка вода, тобто вода з низьким вмістом сполучень кальцію, утворюючих накип, інакше на посуді та внутрішніх стінках ємностей будуть залишатися білі нашарування.

Водопровідна вода з певним рівнем твердості для використання у посудомийній машині повинна пом'якшуватися, тобто звільнятися від утворюючих накип сполучень кальцію. Це проводиться за допомогою спеціальної солі в пом'якшувачі води посудомийної машини.

Регулювання та необхідна кількість солі для відповідної установки залежать від ступіні твердості Вашої водопровідної води (дивіться таблицю).

Установка

Кількість подаваної солі можна установити на 4 різних ступінях, в залежності від твердості Вашої води. Відповідно світяться показники 0, 1, 2

Таблиця твердості води

Твердість води °dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Ступінь			
0 - 6	м'яка	0 - 1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	середньо	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	твірда	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	твірда	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

чи 3 (дивіться таблицю). Установлений на заводі ступінь: 1.

- Узнайте ступінь твердості Вашої водопровідної води. Зверніться за інформацією до водопровідної станції.
 - Ступінь твердості води Ви знайдете в таблиці твердості води.
 - Закрійте дверцята.
 - Ввімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК.
 - Натисніть клавішу СТАРТ та тримайте її натиснутою.
 - Програмний перемикач поверніть так, щоб індикатор наявності солі почав блимати.
 - Відпустіть клавішу.
- Індикатор наявності солі блимає та індикатор «Перевірити подачу води» світиться (= Ступінь 1).

Для зміни установки:

- Перемкніть програмний перемикач на бажану ступінь.
 - Натисніть клавішу СТАРТ .
- Індикатор наявності солі гасне. Установлена ступінь введена в пам'ять.

Спеціальна сіль


Використання спеціальної солі

Сіль слід завантажувати завжди безпосередньо перед включенням приладу. Це сприяє тому, що соляний розчин, який витік, зразу ж буде змітити і не викликає корозії резервуару для миття посуду.

- Відкрутіть кришку контейнера [22].
- Залийте води до резервуару (потрібно лише під час першого введення приладу в експлуатацію).
- Засипте після цього спеціальну сіль (**не столова сіль чи таблетки**).

При цьому вода витискається та переливається через край.

Спеціальну сіль необхідно додати, як тільки на панелі засвітиться індикатор наявності солі [7].



* в залежності від моделі

Використання миючих засобів, до складу яких входить сіль

При використанні муючих засобів, до складу яких входить сіль, можна взагалі відмовитися від додавання спеціальної солі до рівня твердості води 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л).

Додавати сіль в такому разі потрібно при твердості води понад 21° dH.

Вимкніть індикатор наявності солі / пом'якшувач

Індикатор наявності солі [7] можна вимкнути, якщо він заважає (напр., при використанні комбінованих миючих засобів, до складу яких входить сіль).

- Виконайте дії, описані в розділі «Регулювання пом'якшувача», та установіть ступінь 0. Пом'якшувач та індикатор наявності солі в результаті вимкнуті.

Попередження

- Не поміщайте ніколи миючого засобу до контейнеру для спеціальної солі. Це зруйнує пом'якшувач води.
- Засипати сіль необхідно завжди безпосередньо перед ввімкненням приладу, щоб запобігти шкідливому впливу корозії.


Ополіскувач

Після того, як індикатор наявності ополіскувача **[6]** тільки засвітися на дисплеї, залишається ще резерв ополіскувача на 1 – 2 миття. Необхідно завантажити ополіскувача.


Ополіскувач використовується для того, щоб після миття на посуді не залишалося плям і скляні вироби були прозорими. Застосуйте лише ополіскувачі для побутових посудомийних машин.

Комбіновані миючі засоби, до складу яких входить ополіскувач, застосовуються лише до твердості води 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 ммоль/л). При твердості води понад 21° dH необхідно додавати ополіскувач.

- Відкрийте контейнер **[25]**, натиснувши на замок на кришці та піднявши його.



- Завантажте обережно ополіскувач до позначки макс. через отвір для завантаження.



- Закройте кришку так, щоб вона чутно зайшла в паз.
- Пролитий ополіскувач витріть за необхідності ганчіркою, щоб під час наступного миття не утворювалося надмірно піни.

Установка регулятора подачі ополіскувача

Кількість подаваного ополіскувача можна установити на 4 різних ступінях. Відповідно світяться індикатори 0, 1, 2 або 3 (дивіться таблицю твердості води). Установлений на заводі ступінь: 2.

Змініть установку регулятора подачі ополіскувача лише в тому разі, якщо на посуді залишаються смуги (установіть нижчу ступінь) або плями від води (установіть вищу ступінь).

- Закріпіть дверцята.
 - Вимкніти перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
 - Натисніть клавішу СТАРТ **[3]** та тримайте її натиснутою.
 - Програмний перемикач **[2]** поверніть так, щоб індикатор наявності ополіскувача **[6]** почав блимати.
 - Відпустіть клавішу.
- Індикатор наявності ополіскувача **[6]** блимає, світяться індикатори **[9]** та **[8]** (= Ступінь 2).

Для зміни установки:

- Перемініть програмний перемикач **[2]** на бажану ступінь.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[3]**. Індикатор наявності ополіскувача **[6]** гасне. Установлена ступінь введена в пам'ять.

Вимкнення індикатора наявності ополіскувача

Індикатор наявності ополіскувача **[6]** можна вимкнути, якщо він заважає (напр., під час застосування комбінованих миючих засобів, до складу яких входить ополіскувач).

- Виконайте дії, описані в розділі «Регулювання подачі ополіскувача», та установіть ступінь 0.

В результаті цього індикатор наявності ополіскувача **[6]** вимкнений.

Посуд

В посудомийній машині не можна мити

- Столові прибори й посуд із дерева.
- Тендітні декоративні вироби із скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд. Декоративні елементи таких виробів нестійкі до миття в посудомийній машині.
- Нетермостійкі компоненти із синтетичних матеріалів.
- Посуд із міді та олову.
- Забруднений попелом, воском, мастилом чи фарбою посуд.

Декоративні елементи на склі, вироби із алюмінію та срібла схильні під час миття в машині мінятися або втрачати свій колір. Також деякі сорти скла (як напр., вироби із кришталю) можуть помутніти після багаторазового миття в машині.

Пошкодження скла та посуду

Причини:

- Вид скла та технологія виготовлення скляних виробів.
- Хімічний склад миючого засобу.
- Температура води програми миття посуду.

Рекомендації:

- Користуйтеся лише скляними та фарфоровими виробами, які виробник визначив придатними для миття в посудомийній машині.
- Користуйтеся миючим засобом з відповідною позначкою про те, що він бережно діє на посуд.
- Скло та столові прибори виймайте із посудомийної машини якомога швидше після закінчення програми.

Завантаження посуду


- Видаліть великі залишки їжі.
Споліскувати посуд під проточною водою не потрібно.
- Розташуйте посуд таким чином, щоб
 - він тримався надійно і не падав.
 - всі посудини стояли отвором донизу.
 - вироби із опукlostями або заглиблennями стояли похило, щоб могла стікати вода.
 - нічо не заважало повертанню розпилювального коромисла [20].

Занадто малі частини посуду не слід мити в машині, тому що вони легко можуть випасти із коробу [24].

Виймання посуду

Гарячий посуд чуткий до вдарів! Тому залишіть посуд в посудомийній машині після закінчення програми для охолодження, щоб його можна було добре брати руками.


Короб для посуду [24]



Короб для столових приборів

Столові прибори слід завжди укладати без сортування вістрям вниз.


Щоб уникнути поранень, укладайте довгі гострі предмети та ножі на спеціальну поличку для ножів.



Складні штири *

* в залежності від моделі

Штири складаються для кращого розташування каструль, мисок та склянок.



Миочі засоби

Ви можете використовувати для посудомийної машини миочий засіб в таблетках, а також у вигляді порошку чи рідини – однак, не застосовуйте ні в якому разі засобів для ручного миття посуду. Миочий засіб у вигляді порошку або рідини дозволяє індивідуальне дозування в залежності від забруднення посуду. Таблетки містять достатню кількість діючих речовин для ефективного миття посуду. Сучасні ефективні миочі засоби створені переважно на основі слабоколужної рецептури з фосфатом та ензимами. Фосфати зв'язують кальцій в воді. Ензими розщеплюють крохмаль та розчиняють білки. Миочі засоби без фосфатів зустрічаються рідше. Вони володіють меншою здатністю зв'язувати іони кальцію та вимагають більшого дозування. Для усунення кольорових плям (напр., чаю, кетчуп) здебільшого застосовуються відбілювачі на кисневій основі.

Вказівка

Для отримання добрих результатів миття посуду дотримуйтесь обов'язково рекомендацій на упаковці миочого засобу!


З подальшими запитаннями Вам слід звернутися до інформаційних служб підприємств-виробників миочих засобів.

Попередження


Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миочих продуктів та ополіскувачів.

Завантажте миочий засіб

- Якщо камера для миочого засобу [26] ще закрита, тоді відкрийте її за допомогою засувки [27]. Завантажте миочий засіб до сухої камери [26] (таблетку покладіть не пругом, а повздовж). Дозування: дивіться рекомендації виробника на упаковці. Позначки для правильного дозування в камері для миочого засобу [26] допоможуть Вам заповнити потрібну кількість миочого засобу у вигляді порошку чи рідини.



- Закройте кришку камери для миочого засобу, потягнувши її доверху так, щоб замок легко заскочив у паз.



Кришка камери для миочого засобу відкривається автоматично в належний момент у відповідності із програмою. Порошковидний або рідкий миочий засіб розподіляється у приладі та розчиняється. Таблетка падає у піддон для таблеток та дозовано розчиняється там.

Порада

Для менш забрудненого посуду достатньо завантажити трохи менше миючого засобу, аніж рекомендується. Придатні засоби для чистки та догляду можна придбати в інтерактивній мережі через нашу сторінку в Інтернеті або в службі сервісу (дивіться на звороті).

Комбіновані засоби для миття посуду

Поряд із звичайними миючими засобами (лише одна функція) пропонуються також продукти з додатковими функціями. Ці продукти містять поряд із миючим засобом часто також ополіскувач та спеціальну сіль (3in1), а в залежності від комбінації (4in1, 5in1 тощо) ще додаткові компоненти, напр., для захисту скла або для близьку нержавіючої сталі. Комбіновані засоби для миття посуду функціонують лише до певного рівня твердості води (в більшості випадків 21 °dH). Поверх цього рівня додавання солі та ополіскувача необхідне.

Як тільки Ви переходите до застосування комбінованих миючих засобів, програма миття посуду автоматично пристосовується до нових умов так, щоб результат миття та сушіння посуду завжди був якнайкращим.

Вказівки

- Оптимальних результатів миття та сушіння Ви досягнете, використовуючи однокомпонентні миючі засоби, окрім додаючи сіль та ополіскувач.
- В коротких програмах миюча дія таблеток може проявитися неоптимально, тому що таблетки розчиняються по-різному, крім того можуть залишитися нерозчинені частки миючого засобу. Для таких програм більш придатні миючі засоби у вигляді порошку.
- Якщо Ви використовуєте комбіновані миючі засоби, то, незважаючи на те, що індикатори наявності ополіскувача та/або солі світяться, програма миття посуду проходить досконало.
- При використанні миючих засобів в захисній плівці, яка розчиняється в воді: Не торкайтеся ніколи плівки вологими руками і кладіть миючий засіб лише в абсолютно суху камеру для миючого засобу, інакше він може злипнутися.
- При переході від комбінованих миючих засобів на однокомпонентні, зверніть увагу на правильну установку пом'якшувача та регулятора ополіскувача.

Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашій панелі керування.

Вид посуду	Вид забруднення	Хід програми	Можливі додаткові функції	Хід програми
каструлі, чарі, грубий посуд та столові прибори	сильно присталі пригорілі або присохлі залишки їжі, які містять крохмаль або білки	 /  Інтенсивна 70°	всі	Попереднє ополіскування Миття 70° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
		 /  Нормальна 65°		Попереднє ополіскування Миття 65° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
змішаний посуд та столові прибори	легко присохлі звичайні столові залишки їжі	 /  Еко 50°	всі	Попереднє ополіскування Миття 50° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
		 /  М'яка 40°		Зона інтенсивного миття Економія часу Сушіння екстра
		 /  Швидко 45°		Миття 45° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 55°
всі види посуду	миття холодною водою, проміжне полоскання	 /  Попереднє ополіскування	немає	Попереднє ополіскування

Вибір програми

В залежності від виду посуду та ступеню забруднення Ви можете вибрати найпридатнішу програму.

Вказівки щодо контрольних іспитів

Умови контрольних іспитів Ви можете отримати, надіславши запит

електронною поштою на адресу:
dishwasher@test-appliances.com.

Необхідно вказати номер приладу (E-Nr.) та заводський номер (FD), які Ви знайдете на таблиці з технічними характеристиками **[28]** на дверцятах приладу.

Додаткові функції

* в залежності від моделі

Установлюється за допомогою клавіш додаткових функцій **[5]**.

Економія часу (VarioSpeed) *

За допомогою функції >>Економія часу<< час роботи машини в залежності від вибраної програми можна скоротити приблизно на 20% до 50%. Для досягнення оптимальних результатів миття та сушіння посуду при скороченому часі роботи підвищується витрата води та електроенергії.

Гігієна *

Під час процесу миття посуду температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу. Ця додаткова функція ідеальна для миття, напр., різальних дошок та пляшок для немовлят.

Сушіння екстра *

Підвищена температура під час полоскання та подовжена фаза сушіння забезпечують добре сушіння також предметів із синтетичних матеріалів. Споживання електроенергії злегка підвищено.

Миття посуду

Програмні дані

Програмні дані (параметри витрат) Ви знайдете в короткому огляді. Вони відповідають нормальним умовам та установці твердості води на 2. Різні фактори впливу, напр., температура води або тиск в водопроводі, можуть привести до розходжень.

Сенсор забруднення води (AquaSensor) *

* в залежності від моделі

Сенсор забруднення води являється оптичним вимірювальним пристроям (світловий чутливий сприймаючий елемент), за допомогою якого визначається ступінь забруднення води. Сенсор забруднення води діє в залежності від програми. Активований сенсор забруднення води дає можливість використовувати «чисту» полоскальну воду ще для наступного циклу миття посуду, що дозволяє знизити витрати води приблизно на 2 – 4 літрів. У разі сильнішого забруднення, вода відкачується помпою та замінюється свіжою. В автоматичних програмах температура та тривалість програми пристосовуються до ступеню забруднення посуду.

Включення приладу

- Відкрийте повністю водопровідний кран.
- Ввімкніти перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
- Перемкніть програмний перемикач **[2]** на бажану програму.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[3]**. Індикатор «Миття» **[10]** світиться. Програма запускається.

Таймер *

* в залежності від моделі

Ви можете відкласти запуск програми на 3, 6 або 9 години.

- Вимкніти перемикач BBIMK./ ВІМК. 1.
- Натискайте клавішу таймеру 4, поки не засвітиться бажаний показник – 3h, 6h або 9h.
- Натисніть клавішу СТАРТ 3 яце активує таймер.
- Для вимкнення таймеру натискайте клавішу таймера 4, поки не зникнуть усі показники – 3h, 6h, 9h.

До початку програми Ви можете змінити Ваш вибір програми.

Закінчення програми

Програма закінчилася, якщо світиться індикатор закінчення програми 9.

Вимкнення приладу

Через короткий проміжок часу після закінчення програми:

- Вимкніть перемикач BBIMK./ ВІМК. 1.
- Закрійте водопровідний кран (непотрібно при Aqua-Stop).
- Вийміть посуд після охолодження.

Попередження

Після закінчення програми для вивантаження посуду відкрийте дверцята, будь ласка, повністю й не залишайте їх прихиленими. Пара, яка може ще виходити із машини, може пошкодити уразливу стельницю.

Припинення програми

- Вимкніть перемикач BBIMK./ ВІМК. 1.
- Світлові індикатори гаснуть. Програма залишається в пам'яті. Відчинявши дверцята підключеної до гарячої води машини або після нагріву води, Ви повинні спочатку прихилити їх на декілька хвилин і лише потім закрити. В результаті розширення повітря (дії підвищеного тиску) дверцята приладу можуть раптово відскочити або ж із приладу може вилитися вода.
- Щоб продовжити програму, натисніть знову клавішу BBIMK./ВІМК. 1.

Припинення програми (Reset)

- Тримайте натиснуту клавішу СТАРТ 3 біля 3 сек. Індикатор Закінчення програми 9 світиться.
- Програма триває прибл. 1 хвилину. Вимкніть перемикач BBIMK./ ВІМК. 1.

Зміна програми

Після того, як Ви натиснули клавішу СТАРТ 3, змінити програму вже неможливо.

Запустити нову програму Ви можете лише за допомогою функції припинення програми (Reset).

Інтенсивне сушіння

Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що дозволяє досягнути покращеного результату сушіння. Тривалість програми може внаслідок цього збільшитися незначно. (Обережно з тендітним посудом!)

- Закрийте дверцята.
- Ввімкніть перемикач ВВІМК./ВІМК. **[1]**.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[3]** та тримайте її натиснуту.
- Програмний перемикач **[2]** поверніть так, щоб індикатор «Перевірити подачу води» **[8]** почав блимати.
- Відпустіть клавішу.

Для зміни установки:

- Повертаючи програмний перемикач **[2]**, Ви можете вимкніти опцію інтенсивного сушіння (індикатор закінчення програми **[9]** світиться) або вимкніти її (індикатор закінчення програми **[9]** не світиться).
- Натисніть клавішу СТАРТ **[3]**.

Установка введена в пам'ять.

Технічне обслуговування та догляд

Регулярне проведення контролю та технічного обслуговування Вашої машини допоможуть запобігти несправностям. Це збереже час та звільнить Вас від турбот.

Загальний стан машини

- Перевірте, чи немає всередині посудомийної машини нашарувань жиру або сполучень кальцію.

У разі наявності таких нашарувань:

- Завантажте миючий засіб до камери для муючого засобу. Запустіть прилад без посуду в програмі миття посуду з максимальною температурою.

Для чистки приладу застосуйте лише спеціально призначені для посудомийної машини миючі засоби/муючі засоби для приладів.

- Ущільнення дверцят регулярно протирайте вологою ганчіркою.

Не користуйтесь для чистки Вашої посудомийної машини ніколи паровими машинами для чистки. Виробник не несе відповідальності

за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок цього.

Протирайте регулярно зволоженою ганчіркою фронт приладу та панель керування; для цього достатньо води та трохи муючого засобу. Уникайте губок з шорсткою поверхнею та абразивних засобів для чистки, вони можуть подряпати поверхні.

Для приладів із нержавіючої сталі: Уникайте застосування гумок та вимийте їх дбайливо декілька разів перед першим користуванням, щоб запобігти корозії.

Попередження

Не застосуйте ніколи ніяких господарських миючих засобів, які містять хлор! Це небезпечно для здоров'я!



Спеціальна сіль та ополіскувач

- Перевірте індикатори **[7]** та **[6]**. За потреби завантажте сіль та/або ополіскувач.

Фільтри

Фільтри **[21]** не пропускають до помпи велике забруднення, які є у воді для миття посуду. Ці забруднення можуть іноді засмічувати фільтри. До системи фільтрів входять макрофільтр, горизонтальний мілкий фільтр та мікрофільтр.

- Після кожного миття посуду перевіряйте, чи не лежать у фільтрах залишки.
- Циліндричний фільтр відкрутіть, як зображеного на малюнку, та вийміть після цього систему фільтрів.




- Видаліть наявні залишки їжі та промийте фільтри під проточною водою.
- Вставте систему фільтрів назад, виконуючи вищезазначені кроки в протилежному порядку, прослідкуйте при цьому, щоб стрілки знаходилися напроти одної.

Розпилювальне коромисло

Вапно та забруднення із полоскальної води можуть заблоковувати форсунки та кріплення розпилювального коромисла **[20]**.

- Перевірте, чи не засмічені розпилювальні форсунки розпилювального коромисла залишками їжі.
- Зніміть розпилювальне коромисло, потягнувши його доверху.





- Промийте розпилювальні коромисла під проточною водою.
- Вставте розпилювальне коромисло так, щоб воно знову зайдло в паз.

Зливна помпа

Великі залишки їжі із миючої води, які не залишилися в фільтрах, можуть заблокувати зливну помпу. Миюча вода внаслідок цього не відкачується та стойть над фільтром.

В такому випадку:

- Відключіть спочатку принципово прилад від електромережі.
- Вийміть фільтри [21].
- Вичерпайте воду, скористуйтесь за потреби губкою.
- Відкрутіть гвинти на кришці помпи (Torx T 20) та вийміть, потягнувши доверху.



- Проконтролюйте резервуар всередині та вийміть, за наявності, сторонні предмети.
- Кришку помпи розташуйте в попередньому положенні, натисніть донизу та загвинтіть.
- Вставте фільтри.

Усушення несправностей власними силами

Згідно досвіду багатьох несправностей, які виникають у повсякденній експлуатації, Ви можете усунути самі. Це заощадить Вам кошти та забезпечить повернення машини назад до Вашого користування протягом короткого часу. В наступному огляді Ви знайдете можливі причини несправностей та корисні вказівки для їх усунення.



Попередження

Прийміть до уваги: Ремонт проводиться лише фахівцями. У разі необхідності заміни деталей слідкуйте за тим, щоб для заміни використовувалися лише оригінальні запасні частини.

Некваліфікований ремонт або застосування неоригінальних запасних частин може привести до виникнення значних пошкоджень та небезпеки для користувача.

... При включені

Прилад не запускається.

- Запобіжники в будинку несправні.
- Вилка приладу не включена до розетки.
- Дверцята приладу неправильно зачинені.

... в приладі

Розпилювальне коромисло важко повертається.

- Розпилювальне коромисло заблоковане.

Кришка камери для миючого засобу не закривається.


- Камера для миючого засобу переповнена або механізм заблокований злипими залишками миючого засобу.

Залишки миючого засобу в камері для миючого засобу.

- Камера була вологою при наповненні.

Світиться індикатор «Перевірити подачу води» **8**.

- Водопровідний кран закритий.
- Перервана подача води.
- Шланг подачі води зігнутий.
- Фільтр на подачі води засмічений.
 - Виключіть прилад та витягніть вилку приладу із розетки.
 - Водопровідний кран необхідно закрити.
 - Прочистіть фільтр шлангу подачі води.



- Приєднайте до електромережі.
- Відкрийте водопровідний кран.
- Включення приладу.
- Після закінчення програми в приладі залишається стояти вода.
 - Зливна помпа засмічена або зігнута.
 - Зливна помпа засмічена, кришка зливної помпи не зайшла в паз (Дивіться розділ Технічне обслуговування та догляд).
 - Фільтри засмічені.
 - Програма ще не закінчилася. Зачекайте закінчення програми або скористуйтесь функцією «Reset».

Індикатор «Перевірити подачу води» **8** швидко блимає.

- Вода в системі захиstu.
- Виключіть прилад та витягніть вилку приладу із розетки.
- Водопровідний кран необхідно закрити.
- Виклик сервісної служби.

Індикатор наявності ополіскувача **7** та/або **6** солі не світиться.

- Вимкніті індикатор(-и) наявності солі / ополіскувача.
- Солі / ополіскувача достатньо.

Індикатор наявності спеціальної солі **7** світиться.

- Нестача солі.
- Завантажити спеціальну сіль.
- Сенсор не розпізнає сіль в таблетках.
- Використайте іншу спеціальну сіль.

... під час миття посуду

Незвичайне утворення піни

- В контейнер для ополіскувача залитий засіб для миття посуду руками.
- Пролитий ополіскувач слід витерти ганчіркою, інакше під час миття утвориться занадто багато піни.

Прилад раптово зупиняється під час миття посуду.

- Перервана подача струму.
- Перервана подача води.

Удари впускних клапанів

- Утворюються в результаті способу прокладки водопровідних труб та не мають не якого впливу на функціонування машини. Усути це неможливо.

Під час миття чути стукотіння / деренчання

- Розпилювальне коромисло торкається посуду.
- Посуд неправильно укладений.

... На посуді

На посуді залишки страв.

- Посуд занадто тісно завантажений, короб для посуду переповнений.
- Замало миючого засобу.
- Недостатньо інтенсивна програма миття.
- Розпилювальне коромисло не може рухатися.
- Засмічені форсунки розпилювальних коромисел.
- Фільтри засмічені.
- Фільтри вставлені неправильно.
- Зливна помпа заблокована.

Чай або залишки губної помади неповністю змиті.

- Миючий засіб має надто низку вибілювальну дію.
- Занадто низька температура миття
- Замало муючого засобу / непридатний миючий засіб.

На посуді білі плями/на склянках молочний наліт.

У разі застосування безфосфатних миючих засобів при твердій воді швидше утворюється білий наліт на посуді та стінках ємностей.

- Замало муючого засобу / непридатний муючий засіб.
- Вибрана недостатньо інтенсивна програма.
- Немає / замало ополіскувача.
- Немає / замало спеціальної солі.
- Пом'якшувач установлений неправильно.
- Кришка резервуару для солі не закручена.

Зверніться до виробника муючого засобу, якщо:

- Посуд після закінчення програми дуже мокрий.
- На посуді утворюється нашарування утворюючих накип сполучень кальцію.

Скло тъмяне, забарвлене, наліт не відмивається.

- Непридатний муючий засіб.
- Скляні вироби, які не можна мити в машині.

Смуги на склянках та столових приборах, скло з металевим відблиском.

- Забагато ополіскувача.

Зміна забарвлення предметів із синтетичних матеріалів.

- Замало муючого засобу / непридатний миючий засіб.
- Вибрана недостатньо інтенсивна програма.

Сліди іржі на столових приборах.


- Столові прибори виготовлені із матеріалу з недостатньою корозійною стійкістю.
- У миючий воді занадто багато солі внаслідок неміцно закручені кришки резервуару для солі або просипаної при завантаженні солі.

Посуд не висушений.

- Дверцята приладу були відкриті передчасно та передчасно був вийнятий посуд.
 - Вибрана програма без сушіння.
 - Замало ополіскувача/непридатний ополіскувач.
 - Ввімкніть інтенсивне сушіння.
 - Застосований комбінований засіб для миття посуду відзначається поганою якістю сушіння.
- Застосуйте ополіскувач (установка – дивіться розділ «Ополіскувач»).

Служба сервісу

Зверніться, будь ласка, за допомогою до своєї сервісної служби, якщо Вам не вдається самим усунути несправність. Контактні дані найближчої служби сервісу Ви знайдете на звороті цієї інструкції з експлуатації або в доданому списку сервісних центрів. В розмові по телефону вкажіть номер приладу (E-Nr. = 1) та заводський номер FD (FD = 2), які знаходяться на табличці з технічними даними [28] на дверцятах приладу.



Довіряйте компетенції виробника.

Звертайтеся до нас. Це допоможе Вам забезпечити проведення ремонту кваліфікованими фахівцями з експлуатації, обслуговування, ремонту та установки, які мають в своєму розпорядженні оригінальні запчастини для Ваших побутових приладів.

Підключення

Для належної експлуатації посудомийна машина підключається фахівцем. Параметри подачі та зливу води, а також технічні характеристики електричного підключення мають відповідати заданим критеріям, які зазначені у наступних абзацах або в інструкції з монтажу.

Дотримуйтесь послідовності виконання робіт під час монтажу:

- Перевірка при поставці
- Установка
- Підключення до каналізації
- Підключення по воді
- Електричне підключення

Вказівки з техніки безпеки

- Установка та підключення приладу виконуються у відповідності з інструкцією з установки та монтажу.
- Під час установки посудомийна машина має бути відключена від електромережі.
- Переконайтесь, що система заземлення електропроводки в будинку проведена згідно діючим вказівкам.
- Параметри електричного підключення повинні відповідати даним, які зазначені на табличці з технічними характеристиками [28] посудомийної машини.
- Пошкоджений електрокабель приладу заміняється спеціальним кабелем.
- З метою безпеки заміна електрокабелю проводиться службою сервісу.
- Якщо посудомийна машина вбудовується в високу шафу, то цю шафу слід належним чином закріпити.
- Не встановлюйте прилад поблизу джерел тепла (радіатори, теплоакумуляторами, печі та інші прилади, які утворюють тепло) та не монтуйте його під кухонною плитою.

- Після установки приладу до штепсельної вилки має бути вільний доступ.
- Для окремих моделей: Пластмасовий кожух на місці підключення води містить електричний клапан. В шлангові подачі води знаходяться з'єднувальні проводи. Не перерізайте цей шланг та не занурюйте пластмасовий кожух в воду.

Поставка

Ваша посудомийна машина пройшла на заводі дбайливу перевірку на предмет її бездоганного функціонування. Після цього залишилися невеликі водяні плями. Вони зникнуть після першого миття посуду.

Технічні характеристики

Вага:

макс. 24 кг

Напруга:

220–240 В, 50 Гц або 60 Гц

Споживана потужність:

1,9–2,3 кВт

Захист запобіжниками:

10 / 16 А

Тиск води:

мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеної тиску води: включити редукційний клапан.

Кількість подаваної води:

мінімум 10 літрів за хвилину

Температура води:

макс. температура 25 °C

Установка

Необхідні розміри для вбудовування зазначені в інструкції з монтажу. Установіть прилад горизонтально. Слідкуйте при цьому, щоб машина стояла надійно.

- Прилад можна без проблем вбудовувати між стінками із дерева або синтетичних матеріалів в кухонній галереї. Якщо до штепсельної вилки немає вільного доступу, тоді для дотримання відповідних вимог з безпеки при підключені потрібен розмікач для всіх полюсів з контактним отвором мінімум 3 мм.

Підключення до каналізації

- Необхідні робочі операції Ви знайдете в інструкції з монтажу, за потреби установіть сифон з зливним патрубком.
- Зливний шланг підключіть до зливного патрубку сифону з використанням деталей із комплекту поставки. Слідкуйте за тим, щоб зливний шланг не був зігнутим, затиснутим або скрученім, а також за тим, щоб ніякі кришки не перешкоджали витіканню зливної води!

Підключення по воді

- Підключення до водопровідної мережі проводиться через водопровідний кран у відповідності із інструкцією з монтажу з використанням деталей із комплекту поставки. Слідкуйте за тим, щоб шланг подачі води не був зігнутим, затиснутим або скрученім.
- Для нового приладу обов'язково необхідний завжди новий шланг подачі води для підключення до водопроводу.

Тиск води:

мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеноого тиску води: включити редукційний клапан.

Кількість подаваної води:

мінімум 10 літрів за хвилину

Температура води:

макс. 25 °C

Електричне підключення

- Прилад підключати лише до перемінного струму від 220 до 240 вольт та 50 або 60 Гц через установленау належним чином розетку із захисним з'єднанням. Необхідний захист запобіжниками – дивіться таблицю з технічними характеристиками [28].
- Розетка повинна знаходитися поблизу приладу та бути вільно доступною після будування.
- Зміни в приєднанні до електромережі можуть виконуватися лише фахівцями.
- Подовжувач для електрокабелю потрібно придбати обов'язково лише в службі сервісу.
- Якщо Ви використовуєте автоматичний запобіжний вимикач, діючий при появі струму витоку, тоді користуйтеся лише типом, що позначений символом . Лише це гарантує, що подовжувач відповідає діючим на даний час вимогам.
- Прилад устаткований системою захисту від протікання води. Зверніть увагу на те, що ця система працює **лише** за умови підключення до мережі електро живлення.

Демонтаж

Дотримуйтесь послідовності робочих кроків.

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Перекройте подачу води.
- Від'єднайте підключення до каналізації та водопроводу.
- Вийміть прилад, одночасно з цим обережно витягніть шланг.

Транспортування

Вийміть все із посудомийної машини та закріпіть рухомі елементи .

Воду із приладу зливати з дотриманням наступної послідовності:

- Відкрийте водопровідний кран.
- Закройте дверцята.
- Ввімкніти перемикач ВВІМК./ ВІМК.
- Виберіть програму з найвищою температурою.
- Натисніть клавішу СТАРТ 3. Програма запускається.
- Через прибл. 4 хвилини натисніть клавішу СТАРТ 3 декілька разів, поки не зникне індикатор «Миття» 10. Через прибл. 1 хв. засвітиться індикатор закінчення програми 9.
- Вимкніть прилад 1 та закрійте водопровідний кран.

Прилад транспортувати лише у вертикальному положенні.

(Щоб уникнути потрапляння залишків води до блоку керування машиною та похибок під час виконання програми.)

Захист від замерзання

Якщо прилад стойте у приміщенні, куди проникають морозні температури (напр., вдачному будинку), тоді із приладу слід повністю злити воду (дивіться Транспортування).

- Закройте водопровідний кран, від'єднайте шланг подачі води та дайте воді повністю витекти.

Утилізація

Упаковки від нових пристрій та старі пристрій містять цінну сировину та матеріали для повторного використання.

Будь ласка, утилізуйте окремо різні компоненти, сортуючи їх.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до спеціалізованих підприємств по переробці відходів.

Упаковка

Всі частини пристрій із синтетичних матеріалів позначені абревіатурами у відповідності з інтернаціональними нормами (напр. >PS< Полістирол).

Це дозволяє при утилізації пристрій сортувати синтетичні відходи за їх видами.

Зверніть увагу на зауваження з безпеки в розділі «При поставці».

Старі пристрій


Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з безпеки в розділі «При утилізації».



Даний пристрій позначений у відповідності із Директивою Європейського Союзу 2002/96/ЕС про утилізацію електричного та електронного устаткування (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директива визначає діючий на території всіх країн, з порядок збору та утилізації старих пристрій.

Внесення змін не виключається.

Захист від дітей (Блокування дверцят) *



Щоб відчинити дверцята, відсуньте важіль управоруч та потягніть за ручку дверцят.

Завжди закривайте повністю дверцята приладу, якщо Ви відходите від приладу. Тільки таким чином Ви можете уникнути можливих ризиків для Ваших дітей.

Гарантія на аква-стоп

uk

(Лише для приладів з аква-стоп)

Додатково до гарантійних вимог по відношенню до продавця у відповідності із договором купівлі-продажу та додатково до нашої гарантії на прилад ми гарантуємо заміну за наступними умовами:

1. У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи аква-стоп, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечити захист від протікання води, прилад **слід** приєднати до електромережі.
2. Даної гарантії відповідальності діє протягом строку експлуатації приладу.
3. Гарантійні вимоги задовольняються за умовою, що прилад з аква-стоп установлений та підключений технічно правильно у відповідності з нашою інструкцією. Це включає також технічно правильно монтоване подовження аква-стоп (фірмові запасні частини). Наша гарантія не розповсюджується на дефектні лінії подачі чи арматури до місця з'єднання аква-стопу з водопровідним краном.
4. Прилади з аква-стоп принципово не потребують під час їх експлуатації Вашого нагляду чи перекриття води після закінчення експлуатації з метою безпеки. Тільки у разі Вашої тривалої відсутності у квартирі, напр., багатотижнева відпустка, водопровідний кран слід закрити.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Інтернет: www.bosch-home.com