



Коротко та зручно: все, що потрібно для Вашої посудомийної машини ...
Перед першим користуванням приладом прочитайте обов'язково інструкцію з установки та експлуатації!



2 Завантажте спеціальну сіль



3 Завантажте ополіскувач



4 Завантажте миючий засіб



5 Включення приладу



6 Виберіть програму



7 Запустіть програму Починається ...



8 Виключіть прилад Все зрозуміло...


1

Регулювання пом'якшувача *

Ступінь твердості води узнайте в службі водопостачання та запишіть ...

* лише перед першим миттям посуду або у разі зміни твердості води

Твердість води °dH	Ступінь твердості води	ммоль/л	Установочна величина
0-6	м'яка	0-1,1	H:00
7-8	м'яка	1,2-1,4	H:01
9-10	середньо	1,5-1,8	H:02
11-12	середньо	1,9-2,1	H:03
13-16	середньо	2,2-2,9	H:04
17-21	твірда	3,0-3,7	H:05
22-30	твірда	3,8-5,4	H:06
31-50	твірда	5,5-8,9	H:07




Швидко зроблено ...


установити так

- Вимкніти перемикач BBIMK./ВИМК.
- Тримати натиснутою програму клавішу А та натискайте клавішу СТАРТ до тих пір, поки цифровий індикатор не покаже H:0....
- Відпустіть обидві клавіші. Світловий індикатор клавіші А миготить, а на цифровому показнику світиться установлена на заводі величина H:04
- Натисніть програму клавішу С. Кожне натискання клавіші підвищує установочну величину на одну ступінь; після величини H:07 показник перемікається знову на H:00 (вимкнуто).
- Натисніть клавішу СТАРТ. Установочна величина введена в пам'ять приладу.


Знижує вміст утворюючих накип сполучень кальцію (непотрібно при установочній величині 0 !)




Відкрутіть кришку.



Доливати воду в контейнер для солі необхідно лише перед самим першим миттям посуду.




Завантажуйте лише спеціальну сіль (Ні в якому разі не миючий засіб!)



Закрійте кришку. Зразу мити.


Надає чистоту й блиску ...




Натиснути позначку 1, кришку 2 підняти.



Завантажте, якщо світиться індикатор наявності ополіскувача!




Завантажити ополіскувач.



Закрійте кришку. КЛІК!



Велика забрудненість, багато муючого засобу ...




За потреби відкрити кришку (Натисніть клавішу).



Увага!
Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.



Завантажте муючий засіб.



Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашій панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних умовах дані згідно європейській нормі EN 50242. На практиці можливі відхилення.

* половинає завантаження

Додаткові функції **



Економія часу (VarioSpeed)
... досягаються звичні результати миття та сушіння посуду з підвищеною витратою енергії.



Половинне завантаження
... якщо мало посуду, заощаджує воду, енергію та час.



Зона інтенсивного миття
... ідеальна для миття посуду різного стану забруднення. Тиск води та температура під час миття посуду трохи підвищені.




Гігієна ... під час процесу ополіскування температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу.




Сушіння екстра ... покращує результат сушіння внаслідок підвищеної температури при ополіскуванні. (Зверніть увагу на тендітний посуд)

Технічне обслуговування та догляд


Фільтри ...
перевірити,
за потреби
почистити




Фільтровий
циліндр відкрутити,
систему
фільтрів вийняти ...



під проточною
водою
промити ...




вставити ...




Закрутіть
систему
фільтрів
ЗВЕРНІТЬ
УВАГУ НА
ПОЗНАЧКУ!


Розпилювальні
коромисла ...
Видалити
засмічення/
відкладення



нижнє
коромисло
потягнути
вверх ...



верхнє коромисло
відкрутити ...



прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточною водою
(за потреби
з використанням
зубочисток) ...




вставити нижнє
коромисло ...



закрутити верхнє
коромисло


- Витягніть штепсельну вилку із розетки
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду
- Зніміть кришку (→A)
- перевірити, чи немає в районі
крильчатого колеса сторонніх предметів
- Вставте кришку так, щоб було чути,
як вона зайшла в паз (→B)
- Вставте фільтри



Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!

Несправність
Індикатор «»
світиться



Арматура подачі води зажата або
втратила свою пропускну здатність
в результаті накипу

- ▶ Відкрийте арматуру подачі води.
- ▶ 1. Відкрутити приєднання до
водопроводу.
2. Прочистити фільтр на місці
подачі води.
3. При відкритому водопроводі
повинно натікати мін. 10 л/хв.
При меншій пропускній здатності
арматуру подачі води слід замінити.
- ▶ Шланг подачі води при прокладці
не згинати.

- ▶ Зливний шланг не згинати.
- ▶ Зніміть кришку (дивіться вище).

- ▶ Прочистіть зливну помпу
(дивіться в попередньому тексті).

- ▶ Викличте заводську службу сервісу
(повідомте код похибки, показаний
на дисплей).
- ▶ Прилад відімкнути від мережі.
- ▶ Закрійте та ввімкніть прилад
чи припиніть програму
(дивіться «Припинення програми»).

Індикатори «E:24»
та «» світяться

Зливний шланг засмічений
або зігнутий

Кришка зливної помпи
не установлена

Індикатори «E:25»
та «» світяться

Зливна помпа засмічена

Інші Код похибки «E:XX»
світяться

Прилад у технічно
неправильному стані

Залишки води у приладі

Програма ще не закінчилася

Іржа на столових
приборах

Столові прибори виготовлені
із матеріалу з недостатньою
корозійною стійкістю. Тверді леза
ножів більш склонні до утворення
іржі
Іржа від інших предметів

- ▶ Користуйтесь столовими
приборами, які стікі до миття
в посудомийній машині.
- ▶ Ніколи не мийте в приладі
іржавіючі вироби.

Припинення програми ...

Під час виконання програми
тримайте клавішу СТАРТ
прибл. 3 сек. (Reset)
натиснутою.



Цифровий індикатор
показує «0:01»
Через прибл. 1 хвилину
після закінчення
програми дисплей
показує 0:00



Вимкнення приладу

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила,
фарби, наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка
чи рухаються вільно розпилювальні коромисла).