




Коротко та зручно: все, що потрібно для Вашої посудомийної машини ...
Перед першим користуванням приладом прочитайте обов'язково інструкцію з установки та експлуатації!




1

Регулювання пом'якшувача *

Ступінь твердості води узнайте в службі водопостачання та запишіть ...

* лише перед першим миттям посуду або у разі зміни твердості води

Твердість води "dH"	Ступені твердості води	ммоль/л	Установочна величина
0-6	м'яка	0-1,1	H:00
7-8	м'яка	1,2-1,4	H:01
9-10	середньо	1,5-1,8	H:02
11-12	середньо	1,9-2,1	H:03
13-16	середньо	2,2-2,9	H:04
17-21	твърда	3,0-3,7	H:05
22-30	твърда	3,8-5,4	H:06
31-50	твърда	5,5-8,9	H:07



Швидко зроблено ...

установити так

– Вимкнути перемикач BBIMK./ВИМК.

– Тримати натиснуту програму клавішу А та натискайте клавішу СТАРТ до тих пір, поки цифровий індикатор не показає H:00...

– Відпустіть обидві клавіші.

Світловий індикатор клавіш А миготить, а на цифровому показнику світиться установлена на заводі величина H:04

– Натисніть програму клавішу С.


Кожна натиснання клавіші підвищує установочну величину на одну ступінь; після величини H:07 показник перемікається знову на H:00 (вимкнuto).

– Натисніть клавішу СТАРТ. Установочна величина введена в пам'ять приладу.

2 Завантажте спеціальну сіль



Відкрутіть кришку.



Доливати воду в контейнер для солі необхідно лише перед самим першим миттям посуду.




Завантажуйте лише спеціальну сіль (Ні в якому разі не миючий засіб!)



Закрійте кришку.
Зразу мити.

3 Завантажте ополіскувач




Надає чистоти й блиску ...


Натиснути позначку 1, кришку 2 підняти.





Завантажте, якщо світиться індикатор наявності ополіскувача!




Завантажити ополіскувач.

Закрійте кришку.
КЛІК!


4 Завантажте миючий засіб

За потреби відкрити кришку
(Натисніть клавішу).

Увага!
Комбіновані продукти придатні не для всіх програм – зверніть увагу на рекомендації виробника.



Завантажуйте миючий засіб лише у сухий відсік для миючих засобів.



Засуньте кришку й натисніть на неї. СТУК!

5 Включення приладу

6 Виберіть програму



Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашому панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних умовах дані згідно європейським нормі EN 50242. На практиці можливі відхилення.

* половинне завантаження

Додаткові функції **



Економія часу (VarioSpeed)
... досягаються звичні результати миття та сушіння посуду з підвищеною витратою енергії.

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Автоматична 65°/75°	Автоматична 45°/65°	Еко 50°	Автоматична 35°/45°	Швидка 45°	Попереднє ополіскування
авто	авто	eco	авто	»/»	/ /
1:40-2:15	1:30-2:30	2:20	1:05-1:20	0:29*	0:15
Витрача електроенергії в кВт1,30-1,60	0,95-1,60	0,96	0,70-0,85	0,80	0,05

Тривалість в год.: хв. Витрача електроенергії в кВт

Витрача води у літрах з сенсор забруднення води (Aquadetect) 11-15 8-19

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

Витрача води у літрах з сенсор забруднення води (Aquadetect)

11-15 8-19

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —

— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —


— — 10 — 10-15 —

— — 4 — —


— — 10 — 10-15

Технічне обслуговування та догляд

Фільтри ...
перевіріти,
за потреби
почистити




Фільтровий циліндр
відкрутити, систему
фільтрів вийняти ...




Для чудових результатів миття посуду ...

під проточною водою
промити ...




вставити ...




Закрутіть систему
фільтрів
**ЗВЕРНІТЬ
УВАГУ НА
ПОЗНАЧКУ!**

- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Знятий кришку (A).
- Перекрійте, чи немає в районі криччого колеса сторонніх предметів.
- Встановте кришку так, щоб було чуті, як вона защата в паз (B).
- Встановте фільтри.


Розпилювальний
коромисло ...
Відамати
засмічення/відкладення



нижнє коромисло
потягнути вверх ...





верхнє коромисло
відкрутити ...



прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточною водою
(за потреби з
використанням
зубочистки) ...



вставити нижнє
коромисло ...
закрутити верхнє
коромисло



Klick

Як усунути невеликі несправності самому

... тому що самодопомога вигідна!


Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Несправності

Можливі причини

Усування несправностей

Індикатор "E..."
світиться



- Арматура подачі води захотіла або втратила свою пропускну здатність в результаті накипу.
- ▶ Відкрийте арматуру подачі води.
- ▶ 1. Відкрутіть підведення до водопроводу.
- ▶ 2. Прочистіть фільтр на місці підачі води.
- ▶ 3. При відкритому водопроводі поганкою мік. 10 лів. Применіть пропускні здатності арматуру подачі води слід замінити.
- ▶ Шланг підачі води при пропадінні згинався.

Індикатор "E:24" і
"E:..." світиться

Зливний шланг засмічений
або зіткнувся.
Не встановлено залишне
покриття (хужух) зливної
помпи.

- ▶ Зливний шланг не згинався.

- ▶ Встановіть залишне покриття (хужух)
(дієві склінці).

Індикатор "E:25" і
"E:..." світиться

Зливна помпа
заблокована.

- ▶ Прочистіть зливну помпу (дивіться вище).

Світиться інший
індикатор
несправності "E:XX"

Примід у технічно
несправному стані.

- ▶ Відвідіть Сервісну службу (вкажіть
індикатор несправності).
- ▶ Примід відішкрути від мережі.

Залишки води у
приміді.

Програма ще не закінчилася.

- ▶ Закрійте та відмийте примід чи
принесіть програму (дивіться
"Припинення програми").

Іржа на столових
приборах

Столові прибори зготовлені із матеріалу
з недостатньою корозійною стійкістю.
Тверді леза можуть більш спішні до
утворення іржі.
Іржа від інших предметів.

- ▶ Користуйтесь столовими приборами, які
стійкі до миття в посудомийній машині.
- ▶ Ніколи не мийте в приміді іржавіючі вироби.

Припинення програми

Під час виконання програми
тримайте клавішу СТАРТ
прибл. 3 сек. (Reset)
написануто.



Цифровий індикатор
показує "0:01" через
прибл. 1 хвилину після
закінчення програми, на
дисплеї з* відляється 0:00.



Вимкнути примід.

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби,
найменок: крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити у
відповідності із інструкцією з експлуатації та перевірити, чи рухаються вільно розпилювальні
коромисла.